BARDOLINE®

NOTICE DE POSE

BARDEAUX BITUMÉS.
Couverture et bardage de petits abris de jardin.

Onduline®
Systèmes légers de couverture

BARDOLINE®

FIXATION DES BARDEAUX

1 La pose commence par un bardeau préalablement coupé.

2 Déposer un cordon de colle à l'emplacement du premier bardeau.

3 Le premier bardeau est fixé par collage et clouage en débord d'égout. La pose doit toujours s'effectuer dans le sens contraire des vents dominants.

4 Réaliser ensuite un doubli en superposant un rang de BARDOLINE®, et en le clouant sur la bande noire.

5 Par temps très froid, le collage sera renforcé en appliquant du mastic ONDUMASTIC®.

6 La pose se poursuit avec la pose du deuxième rang de bardeaux. Pour une pose décalée, il faut raccourcir le rang d'une demi-patte et commencer la pose au niveau de la rive.

7 Repartir avec une troisième bande entière pour le troisième rang.

8 Poursuivre la pose de la même façon pour les autres rangs de bardeaux. Clouer les bardeaux avec des pointes ONDULINE®.

FIXATION DE LA FAÎTIÈRE

1 L'ensemble du pan de couverture étant habillé de bardeaux, on peut passer au clouage du faîtage.

2 Pour la pose de la faîtière divisez chaque bande de bardeaux en quatre morceaux. Découper la partie supérieure des morceaux en forme de trapèze. Veiller à couper les jupes par le dessous.

3 Disposer la jupe sur un ruban de colle et clouer au niveau du recouvrement suivant. La pose de ces éléments de faîtière, comme les bardeaux eux-mêmes, se fait toujours dans le sens opposé des vents dominants.

ONDULINE FRANCE
ZI - BP 15 - 76480 YAINVILLE
Tél + 33 (0)2 35 05 90 90
Fax. + 33 (0)2 35 05 91 11
www.onduline.fr

Onduline®
Systèmes légers de couverture

Avril 2019 - Document non contractuel. Les descriptions et caractéristiques des produits ne sont données qu'à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis. Siret 381 536 2670036