ONDUTEX®

Géotextile pour stabiliser et drainer allées et terrasses, empêcher la repousse des végétaux...

ONDUTEX® est un film géotextile qui permet de stabiliser allées ou terrasses, de préparer bassins ou drains. Il draine et filtre les eaux de ruissellement. ONDUTEX® évite le mélange des sables et / ou graviers.
Il empêche la repousse des mauvaises herbes ou protège les végétaux.

AVANTAGES

- **FACILE À INSTALLER**
- **LÉGER**
- **SOUPLE**
- **MULTI-USAGES**

Allées circulables

« Nous souhaitions refaire les allées du jardin. Un professionnel nous a conseillé ONDUTEX®. Facile à installer pour un résultat au top ! »

| Famille Callebout

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS sur ONDULINE®?

Rendez-vous sur notre site :
www.onduline.be

Onduline

Onduline Belgique
Parc Industriel
B-4800 Petit Rechain
www.onduline.be

CE

83052OSA – 06/2015 – DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis.

ONDUTEX®

Géotextile pour stabiliser et drainer allées et terrasses, empêcher la repousse des végétaux...

Onduline

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La pose se fait facilement, rapidement et sans danger.

	ONDUTEX®
Composition	Film géotextile
Grammage	100 g/m²
Dimensions	0,70 m x 60 m 1 m x 20 m 1 m x 50 m 2 m x 25 m 4,50 m x 100 m

Allées de jardin

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre sur tous types de structures.

Allées non circulables

1. Décaisser le sol sur 10 à 20 cm suivant le type et pavés utilisés et dérouler ONDUTEX®.
2. Etaler la couche de sable (5 à 10 cm).
3. Mettre en œuvre le dallage.

Allées circulables

1. Décaisser le sol de 30 cm et dérouler une première fois ONDUTEX®. Mettre en place une couche de 15 cm mini de “tout-venant” (couche de drainage).
2. Dérouler une seconde fois ONDUTEX® puis étaler la couche de sable d’au moins 5 cm.
3. Mettre en œuvre le dallage.

Réalisation d’un drain

1. Creuser une tranchée de 40 à 60 cm suivant la dimension du drain à poser et placer ONDUTEX® dans la tranchée.
2. Positionner le drain et le gravier. Replier ONDUTEX® après compactage.
3. Remblayer la tranchée avec 5 à 10 cm de terre végétale.

Remarque : prévoir un recouvrement de 20 cm minimum d’ONDUTEX®.